

# Vigil PBOX Numérique

## Programmation de la caméra numérique

- Installez vos deux piles AA dans l'appareil photo.
- Ouvrir le panneau protecteur de l'objectif jusqu'au bout.
- Appuyez sur la touche **OK** située à l'arrière de l'appareil photo.
- Choisir le menu **MODE MENU** en appuyant sur la flèche de droite ensuite, appuyez 3 fois sur la flèche vers le bas pour sélectionner le menu **SETUP** et appuyez sur la flèche de droite.
- Sélectionnez le menu **ALL RESET** en appuyant sur la flèche de droite puis, appuyez sur la flèche vers le haut pour sélectionner **OFF** et appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez 2 fois sur la flèche vers le bas pour sélectionner **-)))** ensuite, appuyez sur la flèche de droite puis, sur la flèche vers le haut pour sélectionner **OFF** et appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur la flèche vers le bas pour sélectionner **REC VIEW** ensuite, appuyez sur la flèche de droite puis, sur la flèche vers le haut pour sélectionner **OFF** et appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez 4 fois sur la flèche vers le bas et ensuite appuyez sur la flèche de droite pour débuter l'ajustement de la date. Appuyez sur la flèche vers le haut ou celle du bas pour sélectionner de quelle façon vous voulez enregistrer la date, exemple:(jour, mois, année ou mois, jour, année etc...) Ensuite, appuyez sur la flèche de droite pour vous déplacer vis à vis le jour, mois, année, heure et minute et appuyez sur les flèches vers le haut ou le bas pour ajuster chacun des paramètres.
- Appuyez 2 fois sur le bouton OK pour confirmer vos ajustements.

**Pour la mise en opération ouvrez le capot de protection de l'objectif de la caméra jusqu'à ce que l'autocollant vert soit bien aligné. Voir les images ci-dessous. Ne pas ouvrir le capot de la caméra complètement dans le PBOX car cela empêchera la prise de photos.**



Active la prise de photo.  
Prendre note qu'il y a un délai de 30 secondes après l'activation pour vous laissez le temps de quitter l'endroit.

↑   
Désactive la prise de photo

↓

Si la lumière rouge clignote, il faut changer vos 4 piles AA.



**Dans ce mode, il faut absolument désactiver le flash sur la caméra, sinon il n'aura pas de prise de photo.**

Ajustez la sensibilité du détecteur et le délai entre chaque photo.

Switch Haut Bas

Dip switch	Délai
	6 sec / 16 sec
	1 minute
	5 minutes
	15 minutes
	30 minutes
	60 minutes
	Sensibilité maximum (écureuil, oiseaux etc...)
	Sensibilité moyenne (Raton, Lièvre etc...)
	Sensibilité minimale (Chevreuil, Orignal, ours etc...)
	Avec flash With flash
	Sans flash Without flash

### Recommandations:

**Installez votre Vigil PBOX à 4 pieds du sol.**

**Installez 2 piles AA dans l'appareil photo et 4 piles AA dans le support de piles pour le circuit de détection. (La durée des piles dans la caméra est de 300 photos et de 3 mois pour la détection.)**

**La distance de détection du PBOX est de 50 à 60 pieds.**

**La distance d'opération du FLASH est de 30 pieds.**

**Pour l'utilisation de la caméra numérique référez-vous au guide d'utilisation de Olympus.**

**Prendre note, qu'il a un délai jusqu'à 6 secondes en utilisant la caméra avec le flash avant de prendre une photo mais, si vous utilisez la caméra sans flash le délai est de moins de 2 secondes .**