

Bien remplir les cases indiquées avec les informations fournies.

Entrez un numéro de téléphone cellulaire si vous voulez envoyer les photos à un cellulaire et ou un adresse de courriel. Ensuite avec bouton Choix sélectionnez l'endroit où est votre carte SD (exemple F:\) et appuyez sur le bouton Créer. Enlevez votre carte SD de l'ordinateur et l'insérez la dans votre caméra et ensuite bougez l'interrupteur de la caméra en position TEST.

Inscrire votre de  
téléphone  
cellulaire.

Exemple :

5141234567

The screenshot shows the 'MMS' configuration window in the 'Ltl Acorn 5210' software. The window has a blue background and contains the following fields and controls:

- MODE MMS:** Manuel (dropdown)
- Etat MMS:** VGA (dropdown)
- Image No/jour:** 0 (text field)
- Remarque -00- = illimite** (text label)
- Pays:** Other (dropdown)
- Operateurs:** Other (dropdown)
- SMS Remote Control:** Arret (dropdown) H (text field)
- URL:** http://mms.gprs.rogers.com (text field)
- APN:** rogers-core-appl1.apn (dropdown)
- GateWay:** 10.128.1.69 (text field)
- Port:** 80 (text field)
- No telephone:** (text field)
- Domestic:** Domestic (dropdown)
- Email:** (text field)
- Compte:** (text field)
- Mot de:** (text field)
- Tel. ou e-mail:** (text field)
- Tel. ou e-mail:** (text field)
- Choix:** C:\ (dropdown)
- Creer** (button)
- Retour** (button)